



1 Leerer Briefkasten



- Geleerter Briefkasten.
- Der „Post-Boss“ ist aktiviert für den nächsten Posteinwurf.

2 Neuer Posteinwurf



- Neuer Posteinwurf durch den Postboten.
- Die Anzeige des „Post-Boss“ klappt **automatisch** aus.

3 Aktivierung der Anzeige



- Anzeige mit einem Finger in den Briefeinwurf drücken und die Frontklappe schließen.
- Der „Post-Boss“ ist wieder für die nächste Anzeige aktiviert.

„Urlaubssperre“ aktivieren

Wenn die Anzeige bei längerer Abwesenheit **nicht** ausklappen soll (z.B. längere Zeit im Urlaub), nutze die „Urlaubssperre“.

Dazu die Anzeigefläche an den Seitenrändern mit beiden Daumen in den Halter drücken.



Urlaubssperre deaktivieren

Anzeigefläche einfach mit einem Finger aus der Arretierung ziehen.



Herzlichen Dank für Deine Rückmeldung.



Wir hoffen, dass der Post-Boss Dir Deinen Alltag zuverlässig erleichtert.

Teile Deine Erfahrungen gerne in den sozialen Medien und auf Deiner Kaufplattform.



Der „Post-Boss“ konnte Dich noch nicht überzeugen.

Dann schreibe uns bitte Deine Herausforderung:
feedback@post-boss.eu

Wir finden sicher eine Lösung und können so für Dich unseren Service und den „Post-Boss“ verbessern.



www.facebook.de “post-boss”



www.instagram.de “post-boss”

Bei Fragen sind wir über www.post-boss.eu für Dich da.

Einbau- & Bedienungsanleitung

Für Deinen Briefkasten mit Frontklappe



Videoanleitungen:



www.post-boss.eu

Vorbereitung



Säuberung des Klebebereiches



Für eine optimale Haftung die Einbaufäche im Briefkasten von Öl und Staub säubern.

Probepositionierung




An den beiden Rändern ca. 3mm die Schutzfolie des Montageklebebandes entfernen - ggf. eine Pinzette verwenden.



Einbauposition

Den „Post-Boss“ parallel zur Klappenkante ausrichten. Bei einer Frontklappe mit Innensteg vorher den Adapter anbringen (siehe rechts).



Schließbarkeit prüfen

Vor dem endgültigen Einbau die Schließbarkeit prüfen - Position ggf. mit einem Stift markieren.

Einbau - nur mit Innensteg

Frontklappe mit Innensteg

Bei der Variante mit einem Innensteg, den mitgelieferten Adapter am Steg einkleben. Das ermöglicht den ebenen Einbau.

Einbaulage mit Innensteg

Den Adapter aus dem Produktträger entnehmen, die Schutzfolie des Montageklebebandes abziehen und parallel zum Innensteg positionieren.



Einbauposition mit Innensteg

Den Postmelder dann auf dem Adapter & Innensteg mit dem Montageklebeband befestigen.



Einbau - mit und ohne Innensteg

Dauerhafter Einbau



Einbau idealerweise zwischen 5 - 25 °C, da die Temperatur die Klebeleistung beeinflusst.

- Die Schutzfolie des 3M Montageklebestreifens **vollständig** abziehen.



- „Post-Boss“ an der **gewünschten Position** montieren.
- 10 sec fest an verschiedenen Stellen des Postmelders drücken**, damit der dauerhafte Halt gewährleistet ist.




Individualisierung

Passe Deinen neuen Postmelder an

Mache den „Post-Boss“ zu Deinem „Post-Boss“.

Motiv



Wähle aus den mitgelieferten 8 Motiven Deinen Favoriten.

Schneide das Motiv aus und klebe es auf die Anzeigefläche.

Die mitgelieferte Farbe der Sticker entspricht der Farbe Deines „Post-Boss“.



Du kannst den Postmelder natürlich auch ohne Motiv nutzen.

Anzeigegröße



Die Anzeigefläche einfach auf die gewünschte Länge mit einer Schere anpassen.