



1 Leerer Briefkasten



- Geleerter Briefkasten - keine Anzeige.
- Der „Post-Boss“ ist aktiviert für den nächsten Posteinwurf.

2 Neuer Posteinwurf



- Neuer Posteinwurf durch den Postboten.
- Die Anzeige des „Post-Boss“ klappt **automatisch** aus.

3 Aktivierung der Anzeige



- Anzeige mit einem Finger in den Briefeinwurf drücken und die Frontklappe schließen.
- Der „Post-Boss“ ist für die nächste Anzeige aktiviert.

„Urlaubssperre“ aktivieren

Wenn die Anzeige bei längerer Abwesenheit nicht ausklappen soll (z.B. längere Zeit im Urlaub), nutze die „Urlaubssperre“.

Dazu die Anzeigefläche an den Seitenrändern mit beiden Daumen in den Halter drücken.



Urlaubssperre deaktivieren

Anzeigefläche einfach mit einem Finger aus der Arretierung ziehen.



Herzlichen Dank für Deine Rückmeldung.



Wir hoffen, dass der Post-Boss Dir Deinen Alltag zuverlässig erleichtert.

Teile Deine Erfahrungen gerne in den sozialen Medien und auf Deiner Kaufplattform.



Der „Post-Boss“ konnte Dich noch nicht überzeugen.

Dann schreibe uns bitte Deine Herausforderung:
feedback@post-boss.eu

Wir finden bestimmt eine Lösung und können damit unseren Service sowie den „Post-Boss“ für Dich weiter verbessern.



www.facebook.de “post-boss”



www.instagram.de “post-boss”

Bei Fragen sind wir über www.post-boss.eu für Dich da.

Einbau- & Bedienungsanleitung

Für Deinen Briefkasten mit Deckel



Videoanleitungen:



www.post-boss.eu

Vorbereitung



Säuberung des Klebebereiches



Für eine optimale Haftung die Einbaufäche im Briefkasten von Öl und Staub säubern.



Probepositionierung



An den beiden Rändern ca. 3mm die Schutzfolie des Montageklebebandes entfernen - ggf. eine Pinzette verwenden.

Wenn die richtige Position gefunden ist, diese ggf. mit einem Stift für den dauerhaften Einbau markieren.

Einbau (1)

Dauerhafter Einbau



Einbau idealerweise zwischen 5 - 25 °C, da die Temperatur die Klebeleistung beeinflusst.

Die Schutzfolie des 3M Montageklebestreifens **vollständig** abziehen.



Den „Post-Boss“ an der **gewünschten** Position im Deckel montieren.



Einbau (2)

Dauerhafter Einbau

10 sec fest an verschiedenen Stellen des „Post-Boss“ drücken, damit der dauerhafte Halt gewährleistet ist.



Lösung für leichte Deckel

Bei einigen Briefkästen mit leichten Deckeln kann es vorkommen, dass der Deckel durch die Federkraft vom „Post-Boss“ leicht geöffnet wird.

Beschwere den Deckel, in dem Du von innen ein Gegengewicht anbringst - möglichst weit vom Drehpunkt entfernt.


Bei einem metallischen Briefkasten kann alternativ auch ein Magnet im Deckel angebracht werden, der den Deckel beim Schließen an das Gehäuse heranzieht.

Individualisierung

Passe Deinen neuen Postmelder an

Mache den „Post-Boss“ zu Deinem „Post-Boss“.

Motiv



Wähle aus den mitgelieferten 8 Motiven Deinen Favoriten.

Schneide das Motiv aus und klebe es auf die Anzeigefläche.

Die mitgelieferte Farbe der Sticker entspricht der Farbe Deines „Post-Boss“.



Du kannst den „Post-Boss“ natürlich auch ohne Motiv nutzen.

Anzeigegröße



Anzeige einfach auf die gewünschte Länge mit einer Schere anpassen.